

Percorsi di Natura è una collezione di pavimenti flottanti rigidi con fibre di legno e resine, idonee per ambienti Residenziali e Commerciali e pensati per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti. Grazie alle migliori tecnologie produttive Europee abbiamo sviluppato una collezione di pavimenti Rigidi con finitura superficiale sincronizzata o spazzolata opaca e ad alta resistenza al calpestio. In questo modo abbiamo pensato di abbinare la resistenza all'aspetto naturale, riproducendo, anche al tatto, la venatura del legno. **Percorsi di Natura** è facile e veloce da posare grazie agli incastri a secco di ultima generazione.

PASSO FINE

- Misure: lunghezza 1261 mm x larghezza 192 mm x spessore 7,0 mm
- Classe di Utilizzo: 23 Residenziale intenso / 32 Commerciale generale
- Classe di Resistenza all'abrasione: AC4
- Incastro: Uniclic
- Non Bisellato sui 4 lati

PASSO BOSCO

- Misure: lunghezza 1261 mm x larghezza 192 mm x spessore 8,0 mm
- Classe di Utilizzo: 23 Residenziale intenso / 32 Commerciale generale
- Classe di Resistenza all'abrasione: AC4
- Incastro: Uniclic
- Bisellato sui 4 lati

PASSO FIUME

- Misure: lunghezza 1257 mm x larghezza 192 mm x spessore 8,0 mm
- Classe di Utilizzo: 23 Residenziale intenso / 32 Commerciale generale
- Classe di Resistenza all'abrasione: AC5
- Incastro: Uniclic / Fitxpress
- Resistenza all'acqua aumentata
- Bisellato sui 4 lati

PASSO LASTRA

- Misure: lunghezza 1380 mm x larghezza 326 mm x spessore 8,0 mm

- Classe di Utilizzo: 23 Residenziale intenso / 32 Commerciale generale
- Classe di Resistenza all'abrasione: AC4
- Incastro: 5G
- Bisellato sui 4 lati

PASSO GIGANTE

- Misure: lunghezza 1845 mm x larghezza 244 mm x spessore 10,0 mm
- Classe di Utilizzo: 23 Residenziale intenso / 33 Commerciale elevato
- Classe di Resistenza all'abrasione: AC5
- Incastro: 5G
- Resistenza all'acqua aumentata
- Bisellato sui 4 lati

Per quanto non contenuto nelle nostre schede di installazione e manutenzione, rimane sin d'ora inteso che deve essere rispettata la norma UNI 11515-1 "Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni – Parte 1: istruzioni per la progettazione, la posa e la manutenzione".

1) Preparazione alla posa

- L'installazione del pavimento deve essere effettuata secondo le istruzioni di posa e manutenzione della SOCIETÀ LEGNAMI PAGANONI SPA;
- L'installazione del pavimento dipende dal tipo di prodotto scelto e dal tipo di incastro. I pavimenti in laminato hanno un sistema di incastro a secco che rende l'installazione semplice e veloce, senza la necessità di utilizzare strumenti specifici o collanti;
- Non installare la pavimentazione su sottofondi flessibili o elastici;
- Il massetto deve essere eseguito come prevede la norma UNI EN 11371;
- L'umidità residua del massetto deve essere determinata mediante misurazione effettuata con igrometro a carburo, secondo quanto prescritto dalla norma UNI 10329. I valori rilevati devono essere: $\leq 2\%$ nel caso di massetti a base cementizia e di leganti speciali, (1,7% per massetti con riscaldamento/raffrescamento), $\leq 0,5\%$ nel caso di massetti a base di solfato di calcio (anidride) ($\leq 0,3\%$ per massetti con riscaldamento/raffrescamento).
- Il massetto deve essere adeguatamente protetto da eventuali apporti di umidità provenienti tanto dall'ambiente quanto dagli strati sottostanti.
- Il sottofondo deve essere piano, rigido, pulito e asciutto.
- Il pavimento è adatto ad una posa su sistemi di riscaldamento/raffrescamento radiante perché hanno una resistenza termica **pari a $0,055 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$** secondo la normativa UNI EN 1264 la resistenza termica del rivestimento del pavimento non deve superare il valore $R = 0,15 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$.

- Nel caso di posa su sistemi radianti a secco e di basso spessore, contattare il produttore dell'impianto per valutare la fattibilità di posa.
- Prima di iniziare l'installazione occorre rimuovere chiodi, eventuale colla dalla superficie del massetto.
- Prima dell'installazione, il massetto deve essere perfettamente rasato e complanare. Piccole imperfezioni sulla superficie possono essere corrette con una levigatrice a nastro, imperfezioni maggiori possono essere corrette con un apposito livellino.
- Acclimatare il materiale nell'ambiente dove deve essere installato, almeno 48 h prima della posa in opera.
- La temperatura ambientale di installazione deve essere $\geq 18^{\circ}$ e $\leq 30^{\circ}$ C, umidità e temperatura ambientale devono essere comprese tra il 40% e il 60%, tali condizioni devono essere mantenute per tutto il periodo della posa in opera e per almeno le 48 h successive.
- L'utilizzo dei giunti di dilatazione è consigliabile per dividere gli ambienti. Per il loro corretto utilizzo, scaricare le istruzioni di posa e manutenzione dal nostro sito www.parqcolor.it;
- Il pavimento in laminato richiede sempre l'applicazione del tappetino fonoassorbente in rotoli.
- Prima di posare il pavimento su sottofondi umidi, si consiglia di stendere una idonea barriera al vapore costituita da un foglio Nylon di adeguato spessore posato a catino e sormontato di 50 cm. Il sormonto deve essere sigillato con apposito nastro isolante.
- Posizionare dei distanziatori sui perimetri o in prossimità di arredi fissi oppure pesanti (es. piani di cottura, armadi, camini, pareti in cartongesso, pareti mobili ecc.) per consentire eventuali contrazioni o espansioni. I pesi concentrati non devono comprimere il pavimento e vanno eventualmente posizionati direttamente sul sottofondo grezzo. La distanza dai perimetri o arredo fisso/pesante deve essere valutata in base alle regole di dilatazione e alle dimensioni della doga, indicativamente circa 8 mm. La distanza può poi essere coperta con idoneo battiscopa o giunti di dilatazione, in base alla situazione.
- Rendere indipendenti i pavimenti nei diversi locali con appositi giunti di dilatazione.
- Iniziare da un angolo della stanza con una fila intera di doghe. Considerate che l'ultima doga dovrà essere tagliata per adattarsi allo spazio terminale.
- Il pavimento ha tre diversi sistemi di incastro, in base alla tipologia: Uniclic (Passo Fine e Passo Bosco), Uniclic + Fitzpress (Passo Fiume) e 5G (Passo Lastra e Passo Gigante);
- Continuate lungo la linea di doghe fino a raggiungere il lato opposto della stanza.
- Per favorire i normali movimenti della pavimentazione, evitare di incollare il battiscopa, o un basolino, tramite collanti o silicone direttamente sulla pavimentazione.
- È importante non bloccare le doghe con viti, chiodi o carichi eccessivi maggiori di 500 Kg per permettere la dilatazione del pavimento. Nel caso in cui fosse indispensabile un fissaggio permanente, creare un'asola intorno alla vite o chiodo per permettere la dilatazione del pavimento.

2) Istruzioni di posa

(versione completa e dettagliata consultabile sul sito www.parqcolor.it)

- Per tagliare la doga in laminato è consigliabile un utilizzare un'ideale sega circolare con lama diamantata per pavimenti in laminato.
- Posizionare la parte tagliata delle doghe contro il muro per poter nascondere le imperfezioni con il battiscopa.
- Prestare molta attenzione quando tagliate e quando posate una doga tagliata perché può diventare molto affilata.
- Al termine dell'installazione del pavimento, rimuovere i distanziatori dai perimetri e installare il battiscopa avendo cura di tenerlo leggermente sollevato dal pavimento per non bloccare quest'ultimo.
- Conservare le doghe avanzate in un luogo fresco e asciutto, per eventuali esigenze future.
- Semmai doveste rimuovere una doga di pavimento, sollevatela con attenzione e simultaneamente da entrambi i lati dell'incastro. Questo processo facilita il disincastro della giunzione senza danneggiarla.
- Prima del montaggio, è a carico di chi procede alla posa in opera la verifica di non conformità delle doghe.
- Le doghe posate verranno considerate accettate o conformi salvo vizi occulti; qualsiasi difetto che si riscontra prima e durante la posa va prontamente segnalato e non posato.

3) Manutenzione

Il laminato richiede una **semplice manutenzione**. Basta seguire pochi e semplici passaggi per mantenere inalterato l'aspetto del pavimento nel tempo:

- Pulire il tuo pavimento regolarmente per evitare l'accumulo di polvere e sporco.
- Utilizzare una scopa o aspirapolvere e ricorrere ad un panno umido bagnato con acqua tiepida e detergente delicato per una pulizia più intensa.
- Utilizzare zerbini all'ingresso per evitare che sporco e detriti arrivino sulla superficie.
- Cere e lucidanti non hanno alcun effetto sulla superficie del pavimento in laminato, dunque non sono consigliate.
- Utilizzare feltrini e protezioni su sedie e gambe dei mobili.
- Evitare prodotti aggressivi che possono danneggiare lo strato superficiale.
- Rimuovere immediatamente eventuali perdite di acqua.

Attenzione: a fine posa in opera, il posatore deve rilasciare la “DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA DELLA PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO” secondo la norma UNI 11515-1:2020 “Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni – Parte 1: istruzioni per la progettazione, la posa e la manutenzione”

La presente scheda prodotto ottempera al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206 – Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229

Attenzione: la presente scheda prodotto deve essere consegnata al posatore/installatore prima della posa in opera.